

Maßanleitung Plissee

Inhaltsverzeichnis

Maßanleitung Plissee - Klemmmontage	Seite 2
Maßanleitung Plissee – Montage in der Glasleiste	Seite 3
Maßanleitung Plissee – Winkelmontage	Seite 4
Maßanleitung Plissee – Klebmontage	Seite 5



Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es zu einer Fertigungstoleranz in der Breite von max. 1-2 mm kommen kann.

Maßanleitung Plissee – Klemmmontage



1. Gesamtbreite messen

Messen Sie die Breite (A) von einer Glasleiste zur Anderen und addieren Sie den gewünschten Stoffüberstand.

Bitte beachten Sie hierbei, dass der Stoff nicht den Griff verdeckt.

2. Gesamthöhe messen

Messen Sie die Höhe des gesamten Fensterflügels (B) und subtrahieren Sie 10 mm.

Beispiel:

Sie messen eine Breite (A) von 1000 mm

Sie messen Höhe (B) von 1500 mm

Bestellmaße errechnen:

Bestellbreite = 1000 mm (A) + gewünschter Stoffüberstand z.B. 40mm

Bestellhöhe = 1500 mm (B) - 10 mm

Ergebnis = **1040 mm Bestellbreite**
1490 mm Bestellhöhe

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es zu einer Fertigungstoleranz in der Breite von max. 1-2 mm kommen kann.

Maßanleitung Plissee – Montage in der Glasleiste



1. Gesamtbreite messen

Messen Sie die Breite des Fensterglases (A) von Glasleiste zu Glasleiste inkl. Gummidichtung.

2. Gesamthöhe messen

Messen Sie die Höhe des Fensterglases (B) von Glasleiste zu Glasleiste inkl. Gummidichtung.

Bestellbreite = Breite des Glases (A)-3mm
Bestellhöhe = Höhe des Glases (B)

Beispiel:

Sie messen eine Breite (A) von 1000 mm
Sie messen Höhe (B) von 1500 mm

Bestellbreite = 1000 mm (A)-3mm

Bestellhöhe = 1500 mm (B)

Ergebnis = **997 mm Bestellbreite**
1500 mm Bestellhöhe

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es zu einer Fertigungstoleranz in der Breite von max. 1-2 mm kommen kann.

Maßanleitung Plissee – Winkelmontage



1. Gesamtbreite messen

Messen Sie die Breite der Fensterscheibe (A) und addieren Sie den gewünschten Stoffüberstand.

Bitte beachten Sie hierbei, dass der Stoff nicht den Griff verdeckt.

2. Gesamthöhe messen

Messen Sie die Höhe des gesamten Fensterflügels (B) und subtrahieren Sie 60 mm.

Beispiel:

Sie messen eine Breite (A) von 1000 mm
Sie messen Höhe (B) von 1500 mm bestellen.

Bestellbreite = 1000 mm (A) + gewünschter Stoffüberstand z.B. 40mm

Bestellhöhe = 1500 mm (B) – 60 mm

Ergebnis = **1040 mm Bestellbreite**
1440 mm Bestellhöhe

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es zu einer Fertigungstoleranz in der Breite von max. 1-2 mm kommen kann.

Maßanleitung Plissee - Klebmontage



1. Gesamtbreite messen

Messen Sie die Breite des Fensterglases (A) von Glasleiste zu Glasleiste inkl. Gummidichtung.

2. Gesamthöhe messen

Messen Sie die Höhe des Fensterglases (B) von Glasleiste zu Glasleiste inkl. Gummidichtung.

Bestellbreite = Breite des Glases (A)-3mm
Bestellhöhe = Höhe des Glases (B)

Bitte beachten Sie, dass diese Montageart nicht für abgerundete Glasfalzen geeignet ist und eine Mindesttiefe der Glasleiste von 15mm gegeben sein muss.

Beispiel:

Sie messen eine Breite (A) von 1000 mm
Sie messen Höhe (B) von 1500 mm

Bestellbreite = 1000 mm (A)-3mm

Bestellhöhe = 1500 mm (B)

Ergebnis = **997 mm Bestellbreite**
1500 mm Bestellhöhe

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es zu einer Fertigungstoleranz in der Breite von max. 1-2 mm kommen kann.